

# ORIGINAL LAVA FLÜSSIGKEITSSTOPP®

## Schluss mit undichten Schweißnähten & Luftziehern!

Der Lava Flüssigkeitsstopp saugt abgesonderte Flüssigkeit\* optimal auf und schützt Ihr Gerät vor Beschädigungen.

### So einfach funktioniert´s:

- 1) Schneiden Sie einen ca. 2 cm breiten Streifen von der Rolle ab.
- 2) Legen Sie den Streifen direkt unter den Bereich der verschweißt werden soll in den Beutel.  
ACHTUNG: Achten Sie darauf, dass die gesamte Beutelbreite abgedeckt wird!
- 3) Starten Sie den Vakuumiervorgang wie gewohnt.



- 12 m Länge – ausreichend für bis zu 600 Beutel der Breite 30 cm
- Lebensmittelgeeignet und geruchsneutral

\* Trotz Lava FlüssigkeitsStopp® können im Beutel keine übermäßig hohen Mengen an Flüssigkeit vakuumiert werden. Beim Vakuumieren von Flüssigkeiten empfehlen wir Lava Vakuumbehälter Behälter einzusetzen oder die Flüssigkeit zu gefrieren.



Art.Nr. VL0002

**la.va**®